

■艇種別スパンカー取付用部品一覧

	スパンカーベース	スパンカーブラケット	テンショナー	インスペクションカバー
SR-X	-	-	QT9-YSK-000-002	-
YF-23F	オフセット E2S-W0838-00	E2S-W0838-10	QT9-YSK-000-002	A00-62721-51
YF-24	-	E3U-W0838-00	QT9-YSK-000-002	A00-62721-51
YFR	-	-	-	-
YF-27EX	オフセット E2S-W0838-00	E2S-W0830-10	QT9-YSK-000-002	A00-62721-51
F.A.S.T.26EX	オフセット E2S-W0838-00	E2S-W0838-10	QT9-YSK-000-002	A00-62721-51
F.A.S.T.26S/D	-	-	-	-
UF-29F	-	-	-	-
FR-32	-	E2S-W0838-10×2個	-	A00-62721-51×2個
FR-23	-	E2S-W0838-10	QT9-YSK-000-002	A00-62721-51
UF-27 I /B	-	-	-	-
DFR36/EX	-	E2S-W0838-10×2個	-	A00-62721-51×2個
UF-30 II S/D	-	※	-	-

※スパンカーは左右トランサムステップを取り付けない場合、後方ステー用の金具が別途必要です。左右ハリヤード・アイプレート×2