

PRUNUS

プラナスフリーフォームマフラー 組付・取扱説明書

適応機種

YAMAHA T-MAX530 ABS 有、無 (2012~)

モデル名:XP500/A (型式:SJ091、SJ092)

この度は、当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。製品の取り付けに関しましては、この取扱説明書をよくお読みいただき、作業を行ってください。一度最後までこの取扱説明書をお読みいただきご理解いただいてから作業されることをお勧めします。また、作業前に各付属部品がそろっているかご確認ください。製品の取り付けには、純正部品も使用しますので、取り外した各部品を紛失しないように保管してください。製品の品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたらお買い求めの販売店にご相談ください。なお、製品の仕様・価格・取扱説明書等に記載された内容は、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ワイズギア製ローダウンキット対応しています

製品内容

No.	部品名	数量
1	エキゾーストパイプ	1
2	サイレンサー	1
3	カラー	1

※マフラーバンド取り付けは純正のボルト、ナットを使用します。

※あらかじめ、ガスケットエキゾーストパイプ (ヤマハ純正部品番号 4BR-14613-00) をご用意ください。

取り付け方法

1. 車体右側サイドカバーを取り外します。
2. 純正 O₂ センサーのカバーを取り外し、コードをクランプから取り外します。
3. O₂ センサーを付けたまま純正マフラーを取り外します。(サイレンサー側取り付けボルト1ヶ所・エキゾーストパイプ側取り付けナット4ヶ所)
純正マフラーは、非常に重く、長いため一人での取り外しは困難です。安全に作業を行うために二人での作業をお勧めします。
4. 純正マフラーから O₂ センサーを取り外します。(写真1参照)
5. 純正 O₂ センサーを付属のエキゾーストパイプに取り付けます。[規定トルク: 45Nm (4.5kgfm)]

6. 純正取り付けナットを使用し、付属のエキゾーストパイプを仮止めします。この際、エキゾーストパイプガスケットは新品に交換してください。(ヤマハ純正品番: 4BR-14613-00)
7. 付属のサイレンサーをエキゾーストパイプに差し込み、カラーを挿入し純正のフランジ付き六角ボルトとフランジ付き六角ナットを使用し、車体ステーに仮止めします。
各部に無理がかかっているか確認し、仮止めしたエキゾーストパイプ取り付けナットを本締めします。左右のボルトを均等に締め込んでください。締め過ぎはスロットボルトの破損を招きますのでご注意ください。[規定トルク: 20Nm (2.0kgfm)]
8. サイレンサー取り付けボルトを本締めします。[規定トルク: 31Nm (3.1kgfm)]
9. 純正 O₂ センサーのコードをクランプに取り付け、カバーをつなぎます。
10. エキゾーストパイプ・サイレンサーに付いた油分等のよごれを完全に拭き取ってからエンジンを始動し、排気漏れ等がないか確認してください。よごれが付着したままではエンジンを始動すると焼けムが起きます。エンジン始動後しばらくは、ケール・油分等が焼けて煙が出る場合がありますが、異常ではありません。
11. 作業1で取り外したサイドカバーを取り付けます。

環境性能

二輪車モード測定排出ガス試験成績 ※()内は ABS 仕様

成分	排出重量	
CO (NDIR)	2.33 (2.12)	g/km
HC (FID)	0.372 (0.283)	g/km
NO _x (CLD)	0.103 (0.080)	g/km
CO ₂ (NDIR)	150.8 (142.5)	g/km

アイドリング測定排出ガス試験成績 ※()内は ABS 仕様

測定項目	測定値	
原動機回転速度	1200	rpm
測定濃度値 (NDIR)	CO	0.0 (0.0) %
	HC	13 (14) ppm

近接排気騒音試験 ※()内は ABS 仕様

測定項目	測定値	
原動機回転速度	3375±100	rpm
近接排気騒音値	79 (81)	dB
加速騒音値	88 (89)	dB

製品の取り扱いについて

本製品はエキゾーストパイプにナノ膜コーティング処理をしています
 汚れが付着した場合は中性洗剤やパーツクリーナーを使用しやわらかい布で拭いてください
 研磨材の含まれるケミカルやスコッチ等で磨くとナノ膜コーティングが剥がれる可能性が有ります
 熱によるエキゾーストパイプの変色はありませんが高温になりますのでご注意ください

本製品のサイレンサーはショット仕上げとなっています
 油汚れ等が付着した場合パーツクリーナー等で脱脂をしてください
 脱脂後、耐熱 WAX 等を使用すると外観を綺麗に保つことができます

安全にご使用頂くための注意事項

この度は、当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この製品の取り扱いに関しまして以下の注意事項を必ずご使用の前にお読みください。取扱説明書に反した使用により損害が発生した場合、当社はその賠償の責を負いません。また、取扱説明書は製品を破壊されるまでお手元に保管していただき、第三者に譲渡される場合は必ず取扱説明書もお渡しください。

警告！

この表示を無視し、誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示してあります。

- 純正部品の取り外し、取り付けは車両製造メーカーのサービスマニュアルを参照し、各取り付けボルトおよびナットは、規定トルクを厳守し締め付けてください。ボルトおよびナットの破損、緩みの原因となり、部品の脱落等による怪我や死亡事故につながる恐れがあります。
- フワ-、エンジン、始動中はもちろん停止後も非常に高温になります。駐車時は、他の人や動物が触れないように十分に車両周辺の状況をお確かめください。触れると火傷を負う恐れがあります。
- 火気等には十分に注意し、近くにかリッや燃えやすいものなどは絶対に置かないでください。火災発生の原因になります。
- 十分に換気が行える場所で作業してください。締め切った車庫や倉庫の中で長時間にわたりエンジンを掛け続けると、排気ガスにより一酸化炭素中毒になる恐れがあります。
- 製品梱包のビニール袋は、手の届かない場所に保管するか、廃棄処分してください。子供や幼児がかぶったり吸い込みんだりして、窒息の危険があります。
- 構造上最低地上高が低くなる場合があるため、フワ-を接地させるような無理な運転操作や、段差等でフワ-が擦らないよう注意してください。フワ-を擦るような無理な運転を行うと、転倒による怪我や死亡事故につながる恐れがあります。
- 法定速度を守り、安全運転をしてください。転倒による怪我や死亡事故につながる恐れがあります。

注意！

この表示を無視し、誤った取扱いをすると、傷害を追う可能性または物的被害を負う可能性が想定される内容を表示してあります。

- 水平な場所で車体を安定させてから作業を行ってください。作業中オートバイが倒れてけがをする恐れがあります。
- エンジン停止後は非常に高温になっておりますので、車体全体が完全に冷えきった状態で作業を行ってください。火傷を負う恐れがあります。
- 指定車以外への装着は行わないでください。また、製品の分解、加工、改造は行わないでください。製品の性能・機能が損なわれ、故障の原因となります。
- 製品取り付けの際は、作業前に取扱説明書をよく読んでから作業着・作業手袋等を着用し、適切な工具を使用し取扱説明書にしたがって作業を行ってください。
- 走行前には必ず点検を行い、ボルト・ナット類が緩んでいないか、フワ-周辺にかリがないかを必ず確認してください。また、フワ-と車体各部が干渉していないかを確認してください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停車して異常箇所の点検を行ってください。
- 洗車時、フワ-に水を入れないでください。フワ-の中に水がたまると始動不良やサビの発生などの原因になります。

● 取組む

サクラ工業株式会社

静岡県浜松市東区半田町18番地

● 販売元 既製品に加工するお直し

株式会社フイエギヤ



0570-050814

〒432-8058 静岡県浜松市南区新保町1103番地 FAX:053-443-2187