

 YAMAHA	ナックルバイザー 取付・取扱説明書	適応機種 TRICITY125/155/300
---	------------------------------	------------------------------------

はじめに

工数：0.3h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構 成 部 品

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	ステーセット(L・R)		L・R各1	
②	ナックルバイザーセット(L・R)		L・R各1	ポリカーボネイト t2.5mm スモーククリア
③	アダプターセット		1セット	右ねじ(CW)アダプター1個、左ねじ(CCW)アダプター2個
④	ウェルナット	90179-05523	4	M5
⑤	スクリュー	98907-05014	4	M5 × 14mm

取 付 方 法

■ TRICITY125 (2015～2017モデル)、TRICITY155 (2016～2020モデル)

1. 同梱のインストールマニュアル(BCS-F85F1-00)「For TRICITY 125/155←(2021)」の取付方法を参照して取り付けてください。

要 点

アダプター③は右ねじ用、左ねじ用を各1個使用します。

■ TRICITY125 (2018～モデル)、TRICITY155 (2023～モデル)

1. 同梱のインストールマニュアル(BCS-F85F1-00)「For TRICITY 125/155(2022)→」の取付方法を参照して取り付けてください。

要 点

- ・アダプター③は使用しません。
- ・ミラーの取り外しは、アジャストナットをマスターシリンダー側に残すようにミラー上部のみ取り外します。

■ TRICITY300

1. 同梱のインストールマニュアル(BCS-F85F1-00)「For TRICITY 300」の取付方法を参照して取り付けてください。

要 点

- ・アダプター③は左ねじ用を2個使用します。
- ・ミラーの取り外しは、アジャストナットをマスターシリンダー側に残すようにミラー上部のみ取り外します。

取 扱 上 の ご 注 意

- ・乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。
- ・清掃は、薄めた中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふき取ってください。

輸入・販売元

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0570-050814
オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)
 9:30～12:00 13:00～17:00

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
 ○IP電話や携帯電話の設定によってはご利用いただけません。
 ○音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。

〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8 FAX. 0538-31-2101