

 <b>YAMAHA</b>	<b>ラジエターガード 取付・取扱説明書</b>	<b>適応機種 YZF-R1('20~)</b>
---	------------------------------	------------------------------

はじめに

工数：0.4h

#### ❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

#### ❑販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

### 構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	ラジエターガード		1	
②	オイルクーラーガード		1	
③	バンド		5	ナイロン結束バンド(4本使用、1本予備)

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

### 取 付 方 法

同梱のインストールマニュアル（2CR-E24D1-VO）と下記手順を参照して取り付けてください。

1. スタンダード車のフロントサイドカウリング（左右）、ボトムカウリングを取り外します。☐
2. ラジエター右側の冷却水リカバリータンクを固定している2本のボルトを緩めます。☐
3. ラジエターガード①をラジエター前面にセットし、バンド③でラジエターガード①とラジエターの四隅を軽く縛ります。（Fig.3参照）
4. ラジエターガード①がラジエターに対して正しい位置にあることを確認してから、バンドを絞めて固定します。
5. オイルクーラーガード②はスタンダード車のオイルクーラーガードと交換してください。取付用ダンパー（ゴム）は再利用します。☐
6. 冷却水リカバリータンク、フロントサイドカウリング（左右）、ボトムカウリングを元の状態に取り付けます。☐

### 取 扱 上 の ご 注 意

- 乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。
- ラジエターガード・オイルクーラーガードの清掃は、中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふき取ってください。

#### 輸入・販売元

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）  
9:30～12:00 13:00～17:00

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。  
○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8 FAX. 0538-31-2104