

	<b>グリップウォーマー</b> <b>取付・取扱説明書</b>	品番
		Q5K-YSK-146-Y01

はじめに

工数：0.5h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**警告** 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

**注意** 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

**要点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

### 構成部品

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	グリップウォーマーL	—	1	
②	グリップウォーマーR	—	1	
③	クランプ	BVU-82361-00	1	
④	ゴムバンド	B5U-82591-10	6	
⑤	ホースプロテクター	—	2	
⑥	クランプ	90465-10098	1	

部品番号の記載が無いものは、補修部品の設定はありません。

### 要点

- キット以外の部品は、スタンダード車の部品を再使用します。
- 取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

## 取 付 方 法

### ⚠ 警 告

- 平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。
- バッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。
- 各スクリュー・ボルト・ナットは、サービスマニュアルに記載されているトルク値で確実に締め付けてください。走行中に部品が緩んだり外れたりすると、思わぬ事故につながる恐れがあります。□

1.同梱のインストールマニュアル（BME-829A1-00）を参照して取り付けてください。

## 取 扱 上 の ご 注 意

### ⚠ 警 告

グリップウォーマーの設定変更をする前に、必ず車両を停止してください。走行中に設定を行うと、操作に気をとられ事故を起こす恐れがあります。

### 注 意

- グリップウォーマーを使用する場合は、必ずグローブを着用してください。
- ハンドルバーグリップまたはスロットルグリップが摩耗したり破損したりした場合は、グリップウォーマーの使用を止め、グリップを交換してください。
- 外気温に合わせてグリップウォーマーの出力を調整してください。低温やけどの恐れがあります。

乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0120-819049

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日除く）  
9:30～12:00 13:00～17:00

◎音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。

〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町115-10 元城町共同ビル FAX 053-488-5630