

 YAMAHA	キーレスロックスイッチ for TRACER9 取付・取扱説明書	品 番
		Q5K-YSK-153-P01

はじめに

工数：0.1h

- ・本書には商品の正しい取付方法と取扱上の注意事項について説明してあります。ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店またはワイズギアにお問い合わせください。
- ・本製品はオートバイ整備の知識および技能を有する方が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと破損、故障などの原因となることがあるため、販売店に取り付けを依頼してください。
- ・本書はお手元に保管頂き、この製品もしくはこの製品を取り付けた車両を譲渡する場合は、必ずこの説明書もお渡しください。
- ・当社が指定する適合車両以外への取り付けは行わないでください。
- ・本書の指示や注意事項を守らずに使用したことによる事故、損害等は、弊社では一切の責任を負いません。
- ・商品保証は本製品についてのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外のどのような事柄についても弊社は責任を負いませんので予めご了承ください。

【販売店様へ】

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
 本書および本製品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構 成 部 品

■ キーレスロックスイッチ

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	スイッチASSY	—	1	
②	ワイヤーサブリード	—	1	
⑦	グロメット	90480-12596	4	
⑧	カラー	90387-06159	4	D18mm(ツバ径) × d6mm × L11mm
⑨	ボタンヘッドボルト2	90111-06040	4	M6 × 20mm 頭部径18mm
⑩	スプリングナット	90183-06100	4	
⑬	ボタンヘッドボルト3	90149-06104	4	M6 × 20mm 頭部径16mm

部品番号の記載が無いものは、補修部品の設定はありません。

■ キーレスロックスイッチに含まれない別売部品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
③	ワイヤレストランスミッターL	—	1	キーレスサイドケースL(Q5K-YSK-153-P02)に同梱
④	ワイヤレストランスミッターR	—	1	キーレスサイドケースR(Q5K-YSK-153-P03)に同梱
⑤	ボタンヘッドボルト	—	4	キーレスサイドケースL/R(Q5K-YSK-153-P02/P03)に各2本同梱
⑥	ロックユニット	—	1	ユーロトップケース 45L キーレスキット(Q5K-YSK-151-P01)に同梱
⑪	キャリアカバー	—	1	ユーロトップケース 45L キーレスキット(Q5K-YSK-151-P01)に同梱
⑫	トランクマウントプレート	—	1	トランクマウントプレート(Q5K-YSK-146-E05)

部品番号の記載が無いものは、補修部品の設定はありません。

要 点

取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

取 付 方 法

1.同梱のインストールマニュアルを参照して取り付けてください。

取 扱 方 法

- 1.車両のスマートキーシステムの作動範囲内にスマートキーを近づけると、本スイッチで開錠・施錠ができます。
(車両電源の操作は不要です)
※最後に車両を使用してから(車両の電源をオンからオフにしてから)約9日間経過すると車両のバッテリー保護のためスマートキーの使用ができなくなります。その時は本スイッチ操作前に車両電源をオンにしてください。

取 扱 上 の ご 注 意

- 乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。
- 清掃は、中性洗剤を使用し柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は柔らかい布などで水分をよくふき取ってください。
- 本スイッチを取り付けた車両は車速が約10Km/h以上になるとトップケース・サイドケースが自動的に施錠されますが、安全のため必ず走行前にトップケース・サイドケースが施錠されていることを確認してください。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0120-819049

オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日除く)
9:30～12:00 13:00～17:00
◎音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。

〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町115-10 元城町共同ビル FAX 053-488-5630