



www.garmin.com/support

画面とメニュー



- ◀ お気に入り画面 (海図やソナー画面など)。
- ◀ 複数画面の同時表示。
- ◀ ナビゲーション、釣りまたは予測を表示するチャートビュー。
- ◀ ClearVü、SideVü、またはLiveVüを表示するソナービュー。
- ◀ シングルレンジまたはデュアルオーバーレイを表示するレーダービュー。
- ◀ メディア再生やコントロールスイッチなどの機能。
- ◀ ナビ情報。
- ◀ システム設定と環境設定。

ボタンとコントロール

- ▶ 押すとホーム画面に戻ります。
スクリーンショットをSDカードに保存できます。
6秒間Homeボタンを押し続けます。
 - ▶ 回転させるとズームまたはスクロールできます。
選択するには押下します。
 - ▶ 押すとオプションメニューが開きます。
 - ▶ 押すと前の画面に戻ります。
 - ▶ 押すとマークを追加できます。
長押しするとウェイポイントを追加できます。
 - ▶ 押すとGAINメニューが開きます。
 - ▶ 押すとCLUTTERメニュー*が開きます。
- *ソナー画面やレーダー画面でノイズを調整するためのオプション。



- ▶ 電源をオン/オフにするには長押しします。
押すとバックライト・カラーモードを調整、またはソナーの送信を有効/無効にできます。
 - ▶ 押すとハイライトを移動できます。
 - ▶ 押すとオプションを選択またはメッセージ受信を確認できます。
 - ▶ 押すと、スクロール、オプションのハイライト、カーソル移動ができます。
 - ▶ 押すとお気に入りの画面を切り替えることができます。
 - ▶ 押すとRANGEメニューが開きます。
長押しでZOOMメニューが開きます。
 - ▶ 押すと(ソナー)が表示、またはVRM+メニュー(レーダー)が開きます。
- + 変動範囲マーカー。

メモ리카ードスロット



- ① アクセスフラップドアを開きます。
 - ② SDカード*をカードスロットに挿入します。
- SDカードを使用すると、Garmin Quickdraw™ Contours マッピング、ソナーの記録、またはウェイポイントやルートなどのデータ転送ができます。
- * 最大32 GBのFAT32 SDカードをサポート。