



リヤフェンダー、シートバッグ装着対応表

リヤフェンダー、シートバッグの装着にはシートポストを突き出して必要な取付幅を確保する必要があります。
適切な乗車ポジションのサドル高さをご確認の上、お買い求めください。



車種	フレームサイズ	ゼファール SWAN ROAD リヤフェンダー QQ1-SGI-700-200	ゼファール RC50 リヤフェンダー QQ1-SGI-515-018	DISCOVER グラベルシートバッグ QQ1-RIN-389-860	↓シートポスト突き出し長さ
WABASH RT 	S	○装着可 シートポスト突き出し 65mm以上必要	×装着不可	×装着不可(※1)	
	M	○装着可 シートポスト突き出し 30mm以上必要	○装着可 シートポスト突き出し 30mm以上必要		
	L	○装着可 シートポスト突き出し 30mm以上必要	○装着可 シートポスト突き出し 30mm以上必要		
CROSSCORE RC 	S	×装着不可(※2)	○装着可 シートポスト突き出し 85mm以上必要	○装着可 シートポスト突き出し 85mm以上必要	
	M		○装着可 シートポスト突き出し 30mm以上必要		
	L		○装着可 シートポスト突き出し 30mm以上必要		

※1:サスペンション機能付きドロップパーシートポスト採用のため、装着できません。

※2:装着は可能ですが、タイヤ幅に対してフェンダー幅が狭いため、推奨できません。