

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お取付け及び、ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ、注意事項にしたがい、正しく取付け、ご使用ください。

返品・交換について

商品の梱包・発送には、細心の注意を払っておりますが、万一、商品不良などがありましたら、商品到着後1週間以内に、下記お問い合わせ先までご連絡ください。取付け後の返品・交換につきましては、お受けできませんので、ご了承ください。

NEXRAY製品について

NEXRAY/DRYCARBON製品はF1・GPマシン等と同等に、一目でドライカーボンと分かる仕上がりとなっています。また、経年変化を最小限に抑えるコーティングでもあります。このカーボン繊維の自然な風合いを生かす特殊なコーティングを採用しているため、固体によっては製品表面に細かいピンホール。ムラ等がございますが、完成品検査実施の上、製品を出荷いたしておりますのでご安心ください。

⚠ 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 取付けは、お近くの専門ショップにお任せください。
- 製品の取付け作業は、エンジン及び、マフラー冷却時に実施してください。
- 取付け時には、車両本体及び製品に傷がつかないよう、ご注意ください。
- ボルトの締付けの際は、極度に強い力で締め過ぎると、製品が破損する恐れがありますので、ご注意ください。
- 取付け後は、運転前点検・定期点検を必ず行って下さい。
- メンテナンスされる場合は、必ず中性洗剤をご使用ください。弱溶剤(シンナー系)や有機溶剤は一切ご使用しないでください。
- セミグロスの独特なツヤの無い表面は、摩擦等によってツヤや風合いが変わる恐れがあります。予めご了承ください。
(特にサイドカバーやフレームガード等の衣服などで擦れる部分はご注意ください)

■付属品 取り付け前に付属品が全てそろっているか確認ください。万一足りない物があるときはお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

□ フレームカバー

X左右各1個



■適合表

車種	年式	型式	備考
MT-09	14	RN34J	ABS車可
MT-09 TRACER	15	RN36J	

■取付方法



- 1) シートを外し外装部品を取り外します。①コンソールパネル、②タンクカバー、③タンクカバーサイド、④インナーパネル、⑤サイドカバー
- 2) フレームの油脂類を脱脂します。
- 3) フレームカバー裏面の両面テープの保護シートをはがし、全体をよく押し付けてフレームに圧着します。
- 4) 取り外した外装を取り付けます。

⚠ 注意

- フレーム表面の油分、水分、ほこりを脱脂・除去してください。
- 室温が10°C以下の場合は、テープ及びフレームを加温し、接着時にテープ及びフレームともに20°C以上にして接着してください。
- 貼り付け後は、接合部に50N/cm²以上の圧力を加えて接着してください。
- 貼り直しをすると接着強度が落ちますので、貼り付け位置決めを行ってから貼り付けてください。
- テープの接着強度は24時間で最大になりますので、貼り付け直後はテープに強い力を加えないようにしてください。

製品に関するご不明な点やご質問がございましたらお気軽に販売店もしくは下記までお問い合わせください

本製品の内容は平成27年04月現在のものです

販売元

株式会社ワイスギア

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103

TEL 0570-050814

製造元

株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地

TEL 0561-72-7011 (代) FAX 0561-72-7012

150415KIT00