

取付手順



- ① プラグを取り外し、ボルト/ヘキサゴンソケットヘッドを取り外します。(2ヶ所)



- ② 取り外したボルト穴にスペーサーカラーを置きます。(2ヶ所)



- ③ アクセサリマウントをフランジボルトで取り付けます。(2ヶ所)
※締め付けトルク : 13Nm