



MT-09 フルエキゾーストシステム 組付・取扱説明書

適応機種
YAMAHA MT-09 (ABS 有/無)
(型式: EBL-RN34J)

作業時間 0.5h

この度は、当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。製品の取り付けに関しましては、この取扱説明書をよくお読みいただき、作業を行ってください。一度最後までこの取扱説明書をお読みいただきご理解いただいてから作業されることをお勧めします。また、作業前に各付属部品がそろっているかご確認ください。製品の取り付けには、純正部品も使用しますので、取り外した各部品を紛失しないように保管してください。製品の品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたらお買い求めの販売店にご相談ください。なお、製品の仕様・価格・取扱説明書等に記載された内容は、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

製品内容

No.	部品名	数量
1	チャンバー	1
2	エキゾースト（組み付け済）	1
3	スプリング	1
4	エキゾーストガasket（純正品番：4FM-14613-00）	3
5	M10 ナット	2
6	取扱説明書、排ガス検査成績書	1

注意

※純正マフラーは重い為なるべく2人で作業してください

取り付け方法

1. 純正マフラーから O2 センサーを取り外します
2. 純正マフラー取り付けボルトを緩めます（2ヵ所）
3. 純正エキゾーストパイプ取り付けナットを取り外します（6箇所）
4. 純正マフラー取り付けボルトを取り外します
※純正マフラーは重い為十分注意してください
5. 純正マフラーより取り外した O2 センサーを装着します
6. エキゾーストガasketを新品へ変更し付属のエキゾーストパイプを
純正ナットを使用し仮止めします

7. サイレンサーをエキゾーストパイプに挿入し純正取り付けボルトを使用し
仮止めします
8. スプリングを集合部、サイレンサー部のフックに装着します
9. エキゾースト取り付けナットを本締めします。[規定トルク：20Nm (2.0kgfm)]
10. エキゾースト取り付けボルトを本締めします[規定トルク：20Nm (2.0kgfm)]
11. エキゾーストパイプ・サイレンサーに付いた油分等のよごれを完全に拭き取ってからエンジンを始動し、排気漏れ等がないか確認してください。よごれが付着したままでエンジンを始動すると焼けムが起きます。エンジン始動後しばらくは、ウル・油分等が焼けて煙が出る場合がありますが、異常ではありません。
※エキゾーストパイプはチタンミラーポリッシュ仕上げとなっていますので装着後十分脱脂しエキゾーストに入熱すると綺麗な焼き色が入ります（アイドリング夏場5分程度、冬場10分程度）