

PRUNUS**MT-25/MT-03 スリップオンマフラー
組付・取扱説明書**

適応機種
YAMAHA YZF-R25 (ABS有/無)、YZF-R3 (ABS)
MT-25、MT-03
(型式: EBL-RH07J、EBL-RG10J)

作業時間 0.3h

この度は、当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。製品の取り付けに関し、この取扱説明書をよくお読み頂いたうえで作業を行ってください。また、作業前に各付属部品がそろっていることをご確認下さい。製品の取り付けには、純正部品も使用しますので、取り外した各部品を紛失しないように保管して下さい。製品の品質には万全を期しておりますが、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。なお、製品の仕様・価格・取扱説明書等に記載された内容は、予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

製品内容

No.	部品名	数量
1	サイレンサー	1
2	取扱説明書、純正触媒使用証明書	1
3	M6 ボルト (20mm × 1)	2
4	M6 ボルト (15mm × 1)	1

【取り付け方法】

- 純正サイレンサー、タンデムステップ取り付けボルトを緩める (1箇所)
- チャンバー部に装着されている三角形の樹脂プロテクターを取り外す (3箇所)
- 純正サイレンサージョイント部のバンドを緩る
- 純正マフラー取り付けボルトを取り外し、純正マフラーを取り外す
- ①サイレンサーをチャンバーに差し込む
(プロテクター取付け部とステーの穴の位置を合わせてください)
純正プロテクター取付けステーがずれている場合があります。その場合は
純正チャンバー・純正プロテクター取付けステーを緩め、位置を調整し取付けてください。
純正プロテクター取付けステー[規定トルク: 10Nm(1.0kgfm)]
- 純正ボルトを使用せず、同梱品の②③M6 ボルトを使用し、サイレンサー純正プロテクターを仮止めする
サイレンサーステー取付位置は③20mmのボルトを使用する
- ②ボルトを本締めする[規定トルク: 10Nm(1.0kgfm)]

- エキゾーストパイプ・サイレンサーに付いた油分等の汚れを拭き取ってからエンジンを始動する。排気漏れ等がないか確認する。汚れが付着したままではエンジンを始動すると、焼けムが発生します。エンジン始動後暫くは、ケル・油分等が焼けて煙が出る場合がありますが、異常ではありません。

※タンデムステップのサイレンサー取り付けボルト穴は使用しない為、ラバーに挿入されているカラーを必ず取り外してください。落下して事故や怪我の原因となる可能性が有ります。

※本製品のプロテクターには塗装が施してあります。

汚れが付着した場合は中性洗剤を使用し、柔らかい布で拭いてください

有機溶剤(パーツクリーナー等)を使用すると塗装が剥がれる可能性がありますので絶対に使用しないで下さい。

YZF-R3/MT-03 に装着した場合、同梱されている「純正触媒使用証明書」を車検時に提出してください