

PRUNUS

PRUNUS BOLT スリップオンマフラー C-SPEC 組付・取扱説明書

適応機種
YAMAHA BOLT C スペック (2014 年~) /
SCR950 (2017 年~)
(型式 : EBL-VN04J/2BL-VN09J)

この度は、当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。製品の取り付けに関し、この取扱説明書をよくお読み頂いたうえで作業を行ってください。また、作業前に各付属部品がそろっていることをご確認下さい。製品の取り付けには、純正部品も使用しますので、取り外した各部品を紛失しないように保管して下さい。製品の品質には万全を期しておりますが、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。なお、製品の仕様・価格・取扱説明書等に記載された内容は、予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

製品内容

No	部品名	数量
1	サイレンサー (バンド付き)	1
2	取扱説明書、排ガス検査成績書	1
3	ガスケット (挿入済)	1
4	マフラスター	1
5	マフラスター取付ボルト (M10 x 30 x P1.25)	2
6	マフラスター取付ボルト (M10 x 60 x P1.25)	1
7	サイレンサー取り付けボルト (M10 x 16 x P1.25)	2
8	ワッシャー	2

取り付け方法

- 02 センサーのカプラーを取り外す
- 純正サイレンサーを取り外す (ボルト 2 ヲ所、バンド 1 ヲ所)
- 純正スターを取り外す (ボルト 3 ヲ所)
- 02 センサーを純正サイレンサーから取り外しサイレンサー (①) に取り付け [規定トルク : 45Nm (4.5kgfm)]
- マフラスター (④) をマフラスター取付ボルト (⑤⑥) で仮組する
- サイレンサーをエキゾーストパイプに差し込み、サイレンサー取付ボルト (⑦) をワッシャー (⑧) に挿入してマフラスターに仮組みする
※ガスケットが奥まで挿入されていることを確認してください

- マフラスター取り付けボルト (⑤⑥) を本締めする
[規定トルク : M10 ボルト 53Nm (5.3kgfm)]
- サイレンサー取り付けボルト (⑦) を本締めする
[規定トルク : M10 ボルト 53Nm (5.3kgfm)]
- エキゾーストパイプとサイレンサー (①) を締め付けるバンドを本締めする
[規定トルク : M8 ボルト 40Nm (4.0kgfm)]
- 純正マフラーからプロテクターを外し、純正ボルトを使用してサイレンサー (①) に装着する
※必ずプロテクターを取り付けてください
- 02 センサーカプラーを取り付ける
- サイレンサーに付いた油分等の汚れを完全に拭き取ってからエンジンを始動し、排気漏れ等がないか確認する。汚れが付着したままでエンジンを始動すると焼けムラが発生します。エンジン始動後暫くは、ウール・油分等が焼けて煙が出る場合がありますが、異常ではありません。

※本製品には塗装が施してあります。

傷が付きやすくなっています。取扱いには十分ご注意ください。
また、汚れが付着した場合は中性洗剤を使用し、柔らかい布で拭いてください
有機溶剤 (パーツクリーナー等) を使用すると塗装が剥がれる可能性がありますので絶対に使用しないで下さい。
エンジン始動後しばらくは、塗料の焼きつく臭いや煙が発生することがありますが異常ではありません。