



YAMAHA

ウインドシールドバック

Oxblood / Black

組付・取扱説明書

適応機種

XVS950CU (BOLT)

2DX6,8

はじめに

工数：0.1h

お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分で説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

注意

取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

本製品を組み付けるには別売のクイックリリース ウインドシールド Low（Q5K-YSK-079-R01）が必要です。別途ご購入ください。

構成部品

■ ウインドシールドバック Oxblood（Q5K-YSK-079-P01）				
No.	品名	部品番号	数量	備考
①	ウインドシールドバック		1	Oxblood
②	ボルト		2	M6 × 23mm

■ ウインドシールドバック Black（Q5K-YSK-079-P02）				
No.	品名	部品番号	数量	備考
①	ウインドシールドバック		1	Black
②	ボルト		2	M6 × 23mm

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

組付方法

- ウインドシールドバック①の組付部にあるボルトとキャップナットを取り外します。
- 取り外したキャップナットを使用し、ウインドシールドバック①をボルト②とキャップナットで組み付けます。

取扱上のご注意

- 注意
- ウインドシールドバッグの最大積載量は0.9kgです。最大積載量を超えて荷物を積まないでください。過積載は、バックやウインドシールドの脱落につながる恐れがあります。
 - 角が鋭い重量物を収納するときは、パッキン等に包んでください。内装が破損する恐れがあります。
 - 製品保護のため、ウインドシールドバッグを保管するときは乾拭き・陰干しをしてから湿度・温度が低く風通しのよい場所に保管してください。
 - 濡れてはいけないものをウインドシールドバッグに入れないでください。すき間から水が入り、収納物が濡れてしまう恐れがあります。
 - ウインドシールドバッグに直接水をかけないでください。すき間から水が入り、収納物が濡れてしまう恐れがあります。

