

### 艇種別ローマストパンカー取付用部品一覧

	スパンカー本体	スパンカーブラケット	インスペクションカバー
<b>FR-32</b>	QX4-YSK-000-001	E3V-W0838-00	A00-62721-51 ×2個
<b>DFR-33</b>	QX4-YSK-000-001	E3V-W0838-00	A00-62721-00
<b>DFR-29</b>	QX4-YSK-000-001	E3V-W0838-00	A00-62721-51 ×2個
<b>FR-29</b>	QX4-YSK-000-001	E3V-W0838-00	A00-62721-51 ×2個
<b>YFR</b>	QX4-YSK-000-001	-	-
<b>F.A.S.T.26/EX</b>	QX4-YSK-000-001	A00-W0838-00	A00-62721-51
<b>YF-23F</b>	QX4-YSK-000-001	A00-W0838-00	A00-62721-51
<b>YFR-24</b>	QX4-YSK-000-001	-	A00-62721-51
<b>F.A.S.T.23</b>	QX4-YSK-000-001	-	-
<b>SR-X</b>	QX4-YSK-000-001	-	-
<b>SR-X EX</b>	QX4-YSK-000-001	-	-