

YAMALUBE®



耐熱塗料 耐熱半ツヤブラック



高温に耐える優れた塗膜を形成し
劣化防止及び防錆効果を発揮します。

ヤマルーブ 耐熱塗料（耐熱半ツヤブラック）

製品名	耐熱塗料（耐熱半ツヤブラック）
用途	モーターサイクルのマフラー、エンジン等の高熱を発する部分の補修塗装防錆（業務用）
機種・形式	油性タイプ（墨半ツヤ）（耐熱温度600°C）エアゾール
表示成分	キシリソ、トルエン、n-ブタノール、メチルチルクートン／安衛法
成 分	変性シリコン樹脂、顔料、噴射剤等 内 容 量 300ml
危 有 害 情 報	可燃性、引火性の高いエアゾール、引火性の高い液体及び蒸気 吸入する者の健康に悪影響をおそれ、吸い込むと呼吸器作用の障害のおそれ及び 生産能、または呼吸器への悪影響のおそれ、吸引により運動作用の障害のおそれ及び 呼吸器、肝臓、中枢神経の障害のおそれ、気道刺激性のおそれ 長期にわたる、また、反復曝露・吸引による機器（中枢神経系・視覚器）の障害 飲み込むと気道に進入すると生命に危険のおそれ 水生物の毒性
使 用 上 の 意	●全ての説明書を読み理解してから使用下さい。 ●吸込、飲用不可：人体に害がありますので、吸込んだり、飲んだりしないで下さい。 ●目、皮膚に接触しないように保護眼鏡、保護手袋、保護服を着用して下さい。 ●静電気放電に対する予防措置を講じて下さい。また、火花を発しない工具を使用して下さい。 ●加圧容器でのご使用後は、必ず開けないで下さい。 ●裸火でのご使用は絶対に禁じます。燃やさないで下さい。 ●火薬の場合は、火薬を完全に取り除いてからご使用下さい。 ●上記用途以外には使用しないで下さい。●本体には付属しないで下さい。●換気の良い所で使用して下さい。 ●ご使用される際は、衣服には付かないように注意して下さい。 ●缶を逆さまにした場合面に直接使用しないで下さい。 ●不適な場所に付置した場合面に拭き取って下さい。落としている場合は、ガソリン等で拭き取って下さい。 ●高熱部（150°C~600°C-SUS）以外で使用しないで下さい。 ●塗装がペタペタおそれがある場合は、塗装部を150°C~200°Cで15分以上加熱し、塗膜を予備硬化して下さい。
使 用 方 法	①スプレーする前の塗装表面の水分・ほこりなどを拭いて下さい。 容器の中のガラス玉がカラムを立てるまで良く振って塗料を混ぜて下さい。 ③噴射口の向きを確認し、塗布面から約30cm位で一気にスプレーして下さい。 ④使用後は、ノズルのつま先を洗浄のために舌を逆さまにして、2~3秒空吹き、噴射口をよく拭いてからキャップをして下さい。 金属性を用いた刃物の前には、ガスがなくなるまでボタンを押し、 ⑤使用後は、キャップをし、手をよく手洗って下さい。
応 急 处 置 · 毒 性 時 的 対 応	①万一飲み込んだ場合は、吐き出させず、医師の診断を受けて下さい。 ②万一皮膚に付着した場合は、直射日光の当たる所や熱湯の良い場所に置かれて洗浄して下さい。 ③鏡の発生しにくい場所で外して洗浄して下さい。 ④内部や容器を販売する場合は、直射日光の当たる所や熱湯の良い場所に置かれて洗浄して下さい。 ⑤個人で使用する場合は、直射日光の当たる所や熱湯の良い場所で安靜にして下さい。気分が回復しない場合は医師の診断を受けて下さい。
保 管 及 び 廃 業 方 法	①子供の手の届かない所に施錠して保管して下さい。 ②直射日光の当たる所や熱湯の良い場所に置かれて洗浄して下さい。 ③鏡の発生しにくい場所で外して洗浄して下さい。 ④内部や容器を販売する場合は、直射日光の当たる所や熱湯の良い場所に置かれて洗浄して下さい。 ⑤個人で使用する場合は、直射日光の当たる所や熱湯の良い場所に置かれて洗浄して下さい。
製 造 者 株 式 会 社	株式会社ワイズギア 静岡県浜松市南区新橋町1103 TEL:0570-505014 受付先(株)ワイズギア 9:00~12:00、13:00~17:30 月曜~金曜
規 格 先	第一四国第一石油類 120ml 危険等級 II 火気厳禁

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てる。

高圧ガス: DME



外装フィルム: PP
キャップ: PP
ラベル
株式会社ワイズギア
NET 300ml

ガス抜きキャップの使用上の注意

- 必ず中身を使い切ってから開けさせてください。
- 火気のない屋外で行ってください。
- ガス抜きキャップは商品以外には使用しないで下さい。

ガス抜き方法



スプレーボタンを
引き抜きます。



ウエス等の上でキャップの正面側の穴ノズルを合わせて缶を押します。
※缶の残液によりウエスの今まで汚れる恐れがありますので使用箇所に注意して下さい。



噴射音が消えてから数分そのまま放置後、缶に油性ペンで“ガス抜き溝”と表記しキャップを分別廃棄して下さい。

Japanese specification