



リアキャリア 組付・取扱説明書

適応機種 JOG ZR (CE50ZR)

はじめに

工数：0.1h

お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

構成部品

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	リアキャリア		1	
②	スペーサー		1	長
③	スペーサー		2	短
④	ボルトフランジ	95027-08055	2	M8 L55
⑤	ボルトフランジ	95027-08080	1	M8 L80

※ 部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

※ 取り外したスタンダード車の部品の中で、本キットに含まれていないものは再使用します。

取扱上のご注意

警告


リアキャリアの最大積載量は3kgです。これを超えて荷物を積まないでください。過積載や偏った積み方は、転倒などの重大な事故につながります。

注意

リアキャリアを持ってスタンドの操作や車両の移動はしないでください。リアキャリアが破損する恐れがあります。

組付方法

1. スタンダード車のカバーを固定しているボルトを取り外します。
2. 車両とリアキャリア①の間にスペーサー②、③を割り込ませて、ボルトフランジ④、⑤で締め付けます。



●商品に関するお問い合わせ



ヤマハ発動機株式会社

〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）

9:00～12:00 13:00～17:30

◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。

◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187