

ヤマハアクセサリー組付・取扱説明書

90793-55062	リヤレーシングスタンド	適 応 機 種 スイングアームに フックボルト装着車
-------------	-------------	----------------------------------

はじめに

お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。

販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。


注意	取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
要 点	正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構 成 部 品			
No.	品 名	個数	備 考
①	スタンドフレーム	1	
②	ローラー	2	90793-55046(2個セット)
③	カラー	2	
④	ボルト	2	
⑤	ナット	2	

※部品番号の記載のないものは、補修部品の設定はありません。

取 付 方 法

- ローラー②にカラー③を取り付け、スタンドフレーム①のブラケット部に組み付けて、ボルト④ナット⑤で締め付けます。



取 扱 上 の ご 注 意

注意

- 車両のスイングアームの幅、形状に合わせてフック部①を加工（広める、狭める、切断）して使用してください。
- スタンド使用中は、車両が安定しているか確認してください。
- スタンド使用中は、車両に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
- スタンドの脱着時、車両が不安定になりますので必ず2人で行なってください。

要 点

別売のフロントスタンドと同時に使用する場合は、場合は、リヤ側から使用してください。