



フロントレーシングスタンド 組付・取扱説明書

適応機種
汎用（スクーターを除く）

はじめに

お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。



本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

注意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

使用方法

1. フロントレーシングスタンドの②部をフレームのヘッドパイプ下部①に差し込み、ハンドル部を矢印方向に地面に接地するまでゆっくり押し下げます。





注意

- リフトアップをするとき、車両が前方向に少し移動しますので注意してゆっくり行ってください。
- スタンドの高さ調整は、③部のボルト、ナットを取り外して行います。
- フレームヘッドパイプ径に合わせて同梱のスペーサー④を②部に差し込んで使用してください。ヘッドパイプと差込部がガタガタしたまま使用しますと不安定になり危険です。

要点

⑥部はキャリパーホルダーとして使用できます。



キャリパーホルダーとして使用