


フロントバスケットステー



- ・金品、貴重品や壊れやすいものは入れないでください。
- ・荷物を積んだときは、荷崩れや悪路、段差での飛び出しを防ぐためゴムネット（バスケットネット）等で固定してください。
- ・ときどき、本製品の取り付け状態を確認して必要に応じて増し締めしてください。
- ・本製品が汚れたときは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いてください。その後きれいな布で水拭きし、汚れや洗剤を十分に落としてください。最後から拭きをして水分をふき取ってください。

警告

- ・荷物の積載は、次の積載量を必ず守ってください。

許容積載量： M/L 3 kg
XL 5 kg

許容積載量を守らなかったときは、操縦安定性の变化により転倒事故などを起こし、死亡または重大な傷害に至る可能性が高くなります。

- ・荷物を積んだときは、積まないときに比べて操縦安定性が変化します。法定速度を守って安全運転を心がけてください。

速度超過で走行すると、操縦安定性の变化により転倒事故などを起こし、死亡または重大な傷害に至る可能性が高くなります。

- ・フロントバスケットから荷物のはみ出しなどによりヘッドライトの光を遮らないようにしてください。また、ヘッドライトの前に物をかぶせた状態で絶対走行しないでください。

ハンドル操作、他車からの被視認性、ヘッドライトの発熱などに悪影響を与え、操縦安定性の变化により転倒事故などを起こし、死亡または重大な傷害に至る可能性が高くなります。

MEMO

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0120-819049

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日除く）
9:30～12:00 13:00～17:00
◎音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。

〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町115-10 元城町共同ビル FAX 053-488-5630