



取り替え手順 (図を参照にしてください)

- ステップ1: 使用済みの炭酸ガスボンベを外します。
- ステップ2: 使用済み又は期限切れのカートリッジを外します。
(使用環境、保管状態により使用期限が前後する可能性がありますので、お買い上げから1年を目安に交換する事をお勧めします。)
- ステップ3: 充気装置全体をよく乾燥させてください。水分が残っていると誤作動の原因になります。
- ステップ4: 充気装置の手動作用動索のレバーを元の位置に戻してください。
- ステップ5: 新しいカートリッジを取り付けてください。
- ステップ6: 新しい炭酸ガスボンベを取り付け部に差込み、先端が取り付け部の底部に達するまで時計回りに軽く回してください。先端部が底部に達しましたら約90度の角度まで増し締めしてください。ボンベとカートリッジが正しく装着された場合に限り、2つの操作インジケータは緑色になります。それ以外の場合は使用を中止し、部品を交換してください。