

SRS-006 プロワイヤレスリモコン

取扱説明書



〈内容物〉



警告

●作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(車両が転倒し怪我をする恐れがあります)●定期的に緩みが無いかチェックを行ってください。●事故の原因となりますので、運転の妨げになる場所には取り付けしないでください。●走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ異常箇所の点検を行ってください。


注意

●本製品の取扱説明書や純正サービスマニュアルは基本的な技術や知識を持った方を対象にしております。取り付けに不安のある方、工具等の準備が不十分な方は、必ず技術的に信用のある専門店またはお買い上げの販売店にご相談ください。●パッケージ、取扱説明書に書かれている指示及び警告に従わない誤ったご使用により損害が発生した場合、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

各種機能

レバーホルダー部のM6ボルトにステーを共締めします。付属のレンチとボルトを使用しステーに本体をお好みの位置に取り付けてください。※取り付け部の状況により付属のカラーをご使用ください。

レバーホルダー部




本体取り付け



基本機能

充電ランプ インジケーター



充電ランプ
赤:充電中
緑:満充電

インジケーター
青点滅:ペアリング中

電話を取る/左移動 戻る/確認 電話を切る/右移動

各種機能

無線リンク

短く押し: 電話と 左右移動
確認

長く押し: 戻る

ドライブレコーダープレビュー

短く押し: カメラの切替
ビデオロック
写真を撮る

Bluetooth

短く押し: 電話と 音楽の切替
停止/開始


任意の画面

長く押し: 電話と アプリの切替
戻る

ペアリング方法

- ① 本体画面の【設定】→【オプション】→【リモコン】→【ペア】の順でタップし、ペアリング待機状態にします。
- ② プロワイヤレスリモコンのいずれかのボタンを短く押し、ペアリング待機状態(青色ランプ点滅)にします。ペアリングが完了すると消灯し、操作が可能になります。

△ ペアリングがタイムアウトした場合、①→②の手順を繰り返してください。




バッテリー

使用時間: 約 30 日

※使用時間は使用環境、頻度により異なります。

充電時間: 約 30 分

充電: USB Type-C ケーブル



バッテリー残量が低下するとモニター上に表示されます。

取り付け後

●雨水やゴミなど入り充電ができなくなる可能性がありますので、走行時は、充電口のカバーは必ず閉じて使用してください。



タナックス株式会社

千葉県流山市おおたかの森西3-5-7
〒270-0128 TEL: 04-7150-2450

TM1130132