

	<h1>フォグランブキット 組付・取扱説明書</h1>	<h2>適応機種 XT1200Z</h2>
--	---------------------------------	---------------------------

はじめに

工数：0.7h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠ 警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

組 付 方 法

⚠ 警告

- 平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。
- バッテリーの⊖端子を外してから作業を行ってください。

同梱の組付説明書（MOUNTING INSTRUCTION）に従って、組み付けてください。

取 扱 上 の ご 注 意

⚠ 警告

組付後と走行前に、各組付部に緩みやガタつきがないか定期的に確認してください。走行中に部品が緩んだり外れたりすると、思わぬ事故につながる恐れがあります。


⚠ 安全に関するご注意

商品を正しくお使いいただく為、ご使用前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。

●商品に関するお問い合わせ



インターネットホームページ
<http://www.ysgear.co.jp/>

株式会社ワイズギア  **0570-050814**
オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
 9:00～12:00 13:00～17:30
 ◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
 ◎IP電話や固定電話の設定によってはご利用いただけません。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただいた場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187












ISO 9001 認証取得

ISO14001 認証取得


Fog Light XT1200Z

23P-854A3-00


Posnr.	QTY	
	Cowling	Engine Guard
①		2
②	 1	 1
③	 1	 1
④	 4 M6 X 25mm	—
⑤	 4 M6	—
⑥	—	 4 M6
⑦	 1	1

Posnr.	QTY	
	Cowling	Engine Guard
⑧	 1	1
⑨	 1	1
⑩	 M4 X 15mm	1
⑪	 M4	1
⑫	 1	1
⑬	 M6 X 20mm	1
⑭	 6	 6
⑮	 8	 6



Cowling



Engine Guard




Fog Light XT1200Z




Fog Light XT1200Z



Cowling



Engine Guard




Fog Light XT1200Z



Fog Light XT1200Z

Cowling


- ↓ = **STD.** 3x
 - ↓ = ⑭ 4x
 - ↓ = ⑮ 6x
- } **30** 13x




Fog Light XT1200Z

Cowling

- ↓ = **STD.** 3x
 - ↓ = ⑭ 4x
 - ↓ = ⑮ 6x
- } **30** 13x




Fog Light XT1200Z



Fog Light XT1200Z

■ Valve Exchange



Fog Light XT1200Z

