

 YAMAHA	タンクパッド 取付・取扱説明書	適応機種 YZF-R1('20~)
---	----------------------------	------------------------------

はじめに

工数：0.2h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	タンクパッドセット		1	
②	インストレーションテープ		1	弱粘着シート
③	エンブレム,コーション	1RC-2415E-00	1	右用
④	ラベル,コーション	4D9-2118K-00	1	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

取 付 方 法

同梱のインストールマニュアル（B3L-F41D1-T0）と下記手順を参照して取り付けてください。

■準備

1. スタンダード車のタンクに貼り付けてあるエンブレム,コーションとラベル,コーションをはがします。
2. 貼付面の油脂や汚れをふき取ります。

注意

脱脂が不十分な場合、乗車中にプロテクションパッドがはがれる恐れがあります。脱脂は確実に行ってください。

要点

気温が低い場合、接着力が低下することがあります。プロテクションパッド、カバータンクの温度が20℃以上になるようにして作業してください。

■取り付け

1. インストレーションテープ②の剥離紙をはがします。(Fig.1参照)
2. インストレーションテープ②の粘着面を上向きにして作業台に置き、タンクパッド①表面を下向きにしてその上に置きます。(Fig.2参照)
3. タンクパッド/インストレーションテープをタンク上に仮置きします。シート前端から約20~25mmの位置をマスキングテープでマーキングし (Fig.3参照)、タンクパッド前端部に合わせてマスキングテープでタンクにマーキングします。

注意

左右のタンクパッドはタンクの輪郭ラインよりも必ず外側に貼り付けます。(Fig.6参照)

4. タンクパッド/インストレーションテープの表面を下にして作業台の上に置き、タンクパッド①の剥離紙をはがします。(Fig.4参照)
5. マスキングテープを目印にタンクパッド/インストレーションテープをタンク上に置きます。位置が正しいことを確認してからタンクパッドをタンクに押し付け、貼り付けます。中央部から作業を始め、端と側面に向かって空気を押し出すように密着させます。(Fig.5参照)

注意

すべての端部に圧力を加え、確実に接着させてください。

6. インストレーションテープとマスキングテープをはがします。
7. エンブレムコーション③ ラベルコーション④をタンクに貼り付けます。

注意

プロテクションパッドは完全接着するまで72時間必要です。完全接着前に使用すると、剥がれやズレが発生する恐れがあります。

取扱上のご注意

注意

一度はがしたプロテクションパッドは再使用しないでください。接着力が低下し、落下する恐れがあります。

輸入・販売元

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)
9:30～12:00 13:00～17:00

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8 FAX. 0538-31-2104