

	ローダウンリンク 取付・取扱説明書	品番
		Q5K-YSK-163-F02

はじめに

工数：0.2h

- 本書には商品の正しい取付方法と取扱上の注意事項について説明してあります。ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店またはワイズギアにお問い合わせください。
- 本製品はオートバイ整備の知識および技能を有する方が取り付けることを前提としております。
- それ以外の方が取り付けを行うと破損、故障などの原因となることがあるため、販売店に取り付けを依頼してください。
- 本書はお手元に保管いただき、この製品もしくはこの製品を取り付けた車両を譲渡する場合は、必ずこの説明書もお渡しください。
- 当社が指定する適合車両以外への取り付けは行わないでください。
- 本書の指示や注意事項を守らずに使用したことによる事故、損害等は、当社では一切の責任を負いません。
- 商品保証は本製品についてのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外のどのような事柄についても当社は責任を負いませんので予めご了承ください。

【販売店様へ】

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に十分ご説明いただくようお願い申し上げます。
 本書および本製品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。


構成部品				
-------------	--	--	--	--

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	ローダウンリンク	—	2	
②	ワッシャー	90201-13020	2	D27 × d13 × t3


本表に部品番号の記載が無いものは、補修部品の設定はありません。

取 付 方 法

1. サービスマニュアルを参考にして、スタンダード車のリンクをローダウンリンク①、ワッシャー②を使用し交換してください。ローダウンリンクの形状に注意して取り付けてください。☐



※イラストは車両左側ですが、右側も同様に取り付けます。



注 意

- ヘッドライトの光軸調整を行ってください。☐
- サイドスタンド使用時の車体角度が標準車に比べて起きた状態になりますので、駐車時にご注意ください。
- 車高が下がることにより、最低地上高、バンク角が減少します、走行状況による車体の接触等にご注意ください。

取 扱 上 の ご 注 意

⚠ 警 告

ローダウンリンクを装着すると、スタンダード車とは運転感覚が異なります。十分に慣れるまでは注意して運転してください。

乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0120-819049

オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日除く)
9:30～12:00 13:00～17:00

© 音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。

〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町115-10 元城町共同ビル FAX 053-488-5630