



## アルミトップケース

## 取付・取扱説明書

品番

Q5K-YSK-123-P01

## はじめに

工数：構成部品参照

- 本書には商品の正しい取付方法と取扱上の注意事項について説明しております。ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店またはワイズギアにお問い合わせください。
- 本製品はオートバイ整備の知識および技能を有する方が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと破損、故障などの原因となることがあるため、販売店に取り付けを依頼してください。
- 本書はお手元に保管頂き、この製品もしくはこの製品を取り付けた車両を譲渡する場合は、必ずこの説明書もお渡しください。
- 当社が指定する適合車両以外への取り付けは行わないでください。
- 本書の指示や注意事項を守らずに使用したことによる事故、損害等は、弊社では一切の責任を負いません。
- 商品保証は本製品についてのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外のどのような事柄についても弊社は責任を負いませんので予めご了承ください。

## 【販売店様へ】

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。  
本書および本製品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**▲ 警 告** 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

**注 意** 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

**要 点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

アルミトップケースの取り付けには別売りのリアキャリア、キーシリンダー A またはキーシリンダー B が必要です。

## 構 成 部 品

## ■ アルミトップケース(Q5K-YSK-123-P01)

工数：0.1h

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	トップケース	—	1	
②	バネ	—	1	
③	ボール	—	1	
④	カムプレート	—	1	
⑤	ボルト	—	2	
⑥	プレート	—	1	
⑦	キャップ	—	1	

## ■ キーシリンダーA(Q5K-YSK-069-P03)別売り

工数：0.2h

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
⑧	ローター	—	1	
⑨	ケース	—	1	
⑩	タンブラ	—	各5	4サイズあり
⑪	バネ	—	10	

## ■ キーシリンダーB(Q5K-YSK-069-P04)別売り

工数：0.1h

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
⑫	ローター	—	1	車両キーの使用不可(同梱のキー⑭のみ対応)
⑬	ケース	—	1	
⑭	キー	—	2	



部品番号の記載が無いものは、補修部品の設定はありません。

## キー シリンダー A (P03) の組み立て


### 注意

本製品は精密部品ですので、取り扱いに注意してください。傷付きや変形がある場合、使用できなくなる可能性があります。

1. 下記キーチャートの破線に車両キーの先端を合わせます。
2. **A**の位置のキー山高さをノギスで測定します。
3. 寸法に対応するタンブラ⑩ナンバーを選び、**A**欄に記入します。
4. 同じように**B**～**E**の高さも測定し、記入します。




5. **a**の丸溝にバネ⑪を入れます。
6. **b**の溝にキーチャートの**A**欄に記入した番号のタンブラ⑩を入れます。



7.タンブラ⑩を下図の位置まで軽く押し込みます。

### 要 点


- ・部品が小さいため、紛失に注意してください。
- ・タンブラ⑩を押し込む際、硬い場合がありますが、その際はプライヤー等で軽く握って押し込んでください。
- ・指を離してもタンブラ⑩が飛び出してこないことを確認してください。



8.パチッと音がするまでタンブラ⑩を指で強く押し込みます。けが防止のため、指とタンブラの間に布などの緩衝材を挟んでください。

### 要 点

タンブラ⑩を指で押して、バネ⑪が作動していることを確認してください。




9.同じように残りの溝へタンブラ⑩とバネ⑪を取り付けます。

10.車両キーをローター⑧の奥まで差し込み、タンブラ⑩の飛び出しやへこみがないか確認します。


### 要 点

- ・正しく取り付けられると、車両キーをローター⑧に差し込んだとき、タンブラ⑩がローター⑧外径と同じ高さになります。
- ・取り付けに誤りがあると、タンブラ⑩がローター⑧外径から飛び出したり、へこんだ状態になります。
- ・タンブラ⑩を間違えて差し込んだ場合は、反対側よりマイナスドライバー等で押し出してください。




## キー シリンダー A または B (P03 / P04) の取り付け

1. トップケース①のふたを開け、スクリュー6本を緩めてキー シリンダー取付部品を取り外します。



キー シリンダー取付部品




スクリュー

2. ローター⑧・⑫をケース⑨・⑬に入れます。

3. ケース⑨・⑬をキー シリンダー取付部品の孔に差し込みます。

4. スプリング②にグリスBを塗布し、ボール③といっしょにキー シリンダー取付部品の孔に入れます。


5. カムプレート④をローター⑧・⑫にボルト⑤で取り付けます。




※1：ボルト⑤にネジロックを確実に塗布してください。  
キー シリンダーが脱落する恐れがあります。

6. プレート⑥をカムプレート④に取り付けます。

7. キャップ⑦をキー シリンダー取付部品の溝に差し込みます。





7. キーシリンダー取付部品を元と同じ部品でトップケース①に取り付けます。




### アルミトップケースの取り付け

1. キーを差し込み、時計回りに回して解錠します。
2. レバーを上げ、フックを外し、トップケースを開けます。




3. トップケース①の突起部をリアキャリア(別売り)のフック部に差し込みます。
4. トップケース①をカチッと音がするまで押し下げます。
5. キーを反時計回りに回して施錠し、キーを抜き取ります。



## アルミトップケースの取り外し

- キーを差し込み、時計回りに回して解錠します。
- 解除レバーを引き下げるときロックが外れます。
- トップケース①を持ち上げて、リアキャリアから取り外します。



## 取扱上の注意

### ！警告

- ・トップケースの最大積載量は5kgです。最大積載量を超えて荷物を積まないでください。過積載やかたよった積み方は、転倒などの事故につながります。
- ・サイドケースとの同時装着はできません。

### 注意

- ・角が鋭い重量物を収納するときは、パッキン等に包んでください。内装が破損する恐れがあります。
- ・製品保護のため、トップケースを保管するときは乾拭き・陰干しをしてから湿度・温度が低く風通しのよい場所に保管してください。
- ・本製品は素材独自の風合いを出すために、アルミ部分に表面処理を行っておりません。アルミ部分に水分などが付着したまま放置したり、湿気が多い環境で使用したりするとサビが発生することがあります。また水垢などの汚れも定着しやすいため、時間を置かずに拭き取るなど適宜メンテナンスを行ってください。
- ・乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。
- ・トップケースの清掃は、中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふき取ってください。

### 輸入・販売元

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0120-819049

オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日除く)  
9:30～12:00 13:00～17:00

◎音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。

〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町115-10 元城町共同ビル FAX 053-488-5630